

aquano

LOGICA



PROGRAMMATEUR  
AUTOMATIQUE  
AVEC CYCLES  
D'ARROSAJE  
PROGRAMMÉS

NOTICE  
D'INSTRUCTIONS

## **AQUAUNO LOGICA**

NOUS VOUS REMERCIONS DE L'ACHAT DE CE PROGRAMMATEUR NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE D'INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER LA PROGRAMMATION. DANS CHAQUE PARAGRAPHE VOUS TROUVEREZ TOUTES LES INDICATIONS POUR EFFECTUER CORRECTEMENT TOUTES LES OPERATIONS.

### **LEGENDA:**

0 = STAND-BY = POSITION D'ATTENTE  
EVERY = CHAQUE  
WEEK = SEMAINE  
MIN = MINUTES  
H = HEURES

- ① FILTRE LAVABLE
- ② PRISE FEM. AVEC FIL.E 20/27 MM (3/4")
- ③ MANETTE DE COMMANDE UNIQUE
- ④ COUVERCLE CENTRALE
- ⑤ RACCORD AUT. « QUICK-CLICK »

## **CE DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

NOUS DÉCLARONS SOUS NOTRE PLEINE RESPONSABILITÉ QUE LE PRODUIT EST CONFORME AUX NORMES ET AUX DOCUMENTS NORMATIFS SUIVANTS: EN 55022/CEI ENV 501 40 SELON LES PRESCRIPTIONS DE LA DIRECTIVE 89/336 CEE.

CE 97

DOTT. MARZONA FEDERICO  
*Marzona*



**F**  
28

## INSTALLATION SUR LE ROBINET

DESSERRER LA BAGUE EXTERNE **C**, VISSER LA PRISE FEMELLE 20/27 MM (3/4") **A** SUR LE ROBINET 20/27 MM (3/4") **B**. FIXER LA CENTRALE SUR LE ROBINET EN VISSANT LA BAGUE **C**.



## PERFORMANCES HYDRAULIQUES

BAR	0,5	1	2	2,5	3	4	5
l/min	11	16	22	25	27	31	35

## TENSION-ALIMENTATION PILE ALKALINE DE 9 VOLTS.

**DURÉE:** SUFFISANTE POUR UNE SAISON ENTIÈRE AVEC UNE MOYENNE DE 4 ARROSAGES JOURNALIERS.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CORROSION DUE À L'ACIDE, ENLEVER LA PILE PENDANT LES PÉRIODES D'ARRÊT DU PROGRAMMATEUR. LORSQUE LA CHARGE N'EST PLUS SUFFISANTE, LE PROGRAMMATEUR INTERROMPT AUTOMATIQUÉMENT TOUTES SES FONCTIONS EN REFERMANT L'ÉLECTROVANNE.

**N.B.** LA DURÉE DE LA CHARGE DE LA PILE EST DIFFICILEMENT PRÉVISIBLE CAR DE NOMBREUX FACTEURS PEUVENT EN PROVOQUER LE DÉCHARGEMENT PRÉMATURÉ. A CET EFFET NOUS CONSEILLONS DE REMPLACEMENT DE LA PILE AU DÉBUT DE CHAQUE SAISON. POUR ÉVITER TOUTE CORROSION DUE À L'ACIDE, ENLEVER LA PILE PENDANT LES PÉRIODES D'ARRÊT DU PROGRAMMATEUR. LORSQUE LA CHARGE N'EST PLUS SUFFISANTE LE PROGRAMMATEUR ARRÊTE AUTOMATIQUÉMENT SES FONCTIONS EN REFERMANT L'ÉLECTROVANNE.

ⓕ

30

## MANETTE DE COMMANDE UNIQUE



PROGRAMMATION D'UN DES 15 PROGRAMMES MÉMORISÉS: TOURNER SIMPLEMENT LA MANETTE SUR UN DES 15 REPÈRES NUMÉROTÉS (1-15) CORRESPONDANT AU CYCLE D'ARROSAGE QUE L'ON DÉSIRE ACTIVER.

<b>1</b>	<b>2 min.</b>	<b>every</b>	<b>6 h.</b>
<b>2</b>	<b>5 min.</b>	<b>every</b>	<b>6 h.</b>
<b>3</b>	<b>2 min.</b>	<b>every</b>	<b>12 h.</b>
<b>4</b>	<b>5 min.</b>	<b>every</b>	<b>12 h.</b>
<b>5</b>	<b>10 min.</b>	<b>every</b>	<b>12 h.</b>
<b>6</b>	<b>5 min.</b>	<b>every</b>	<b>24 h.</b>
<b>7</b>	<b>15 min.</b>	<b>every</b>	<b>24 h.</b>
<b>8</b>	<b>30 min.</b>	<b>every</b>	<b>24 h.</b>
<b>9</b>	<b>60 min.</b>	<b>every</b>	<b>24 h.</b>
<b>10</b>	<b>90 min.</b>	<b>every</b>	<b>24 h.</b>
<b>11</b>	<b>30 min.</b>	<b>every</b>	<b>48 h.</b>
<b>12</b>	<b>60 min.</b>	<b>every</b>	<b>48 h.</b>
<b>13</b>	<b>60 min.</b>	<b>every</b>	<b>72 h.</b>
<b>14</b>	<b>90 min.</b>	<b>every</b>	<b>72 h.</b>
<b>15</b>	<b>120 min.</b>	<b>every</b>	<b>week</b>
<b>0</b>	<b>STAND - BY</b>		

**EXEMPLE**

POSITION 3=2 MINUTES D'ARROSAGE TOUTES LES 12 HEURES. EN CAS DE PRÉSÉLECTION DU PROGRAMME À 18 HEURES, LE DÉMARRAGE EST RETARDÉ DE 10 SECONDES ET REPREND AU BOUT DE 12 HEURES (DANS CE CAS, À 6 HEURES DU JOUR SUIVANT).

F

32

## INSTALLATION DE LA BATTERIE

EXTRAIRE LE PANNEAU FRONTAL À L'AIDE DES DEUX BOULONS LATÉRAUX. BLOQUER LA PILE (9 VOLTS) ENTRE LES BORNES. ELLE DOIT ÊTRE POSITIONNÉE CORRECTEMENT DANS SON LOGEMENT.



# PROGRAMMATION

LA DURÉE DES CYCLES PRÉDÉFINIS PERMET D'ADAPTER L'ARROSAGE EN FONCTION DU TYPE DE PLANTES, DU TERRAIN ET DES CONDITIONS CLIMATIQUES.

**1 ATTENTION:** LE PROGRAMME SÉLECTIONNÉ DÉMARRE IMMÉDIATEMENT (AVEC UN RETARD DE 10 SECONDES)

**2 ATTENTION:** EN CAS DE PRÉSÉLECTION D'UN NOUVEAU PROGRAMME, SI LA VANNE EST OUVERTE, ELLE SE REFERME ET LE COMPTAGE DU NOUVEAU CYCLE D'ARROSAGE COMMENCE.

<b>EXEMPLE:</b>			
	7	5	8
	7	5	8
	3	6	4

## **FONCTION MANUEL/STAND-BY**

EN PLAÇANT LA MANETTE SUR UN DES 15 PROGRAMMES SÉLECTIONNABLES, LE PROGRAMMATEUR FONCTIONNE AU BOUT DE 10 SECONDES COMME UN ROBINET NORMAL. POUR L'ARRÊTER, TOURNER LA MANETTE SUR LE REPERE 0 (PAUSE).

**ATTENTION:** CETTE FONCTION ANNULE LE PROGRAMME PRÉSELECTIONNÉ PRÉCÉDEMMENT. IL FAUT DONC REPROGRAMMER LE PROGRAMMATEUR (CF PAGE 33). SI LA MANETTE RESTE SUR LA POSITION 0 (STAND-BY) LE PROGRAMMATEUR RESTE INACTIF.

## **RECOMMANDATIONS**

- NE PAS LAISSER L'APPAREIL AU GEL.
  - NE PAS UTILISER AQUAUNO LOGICA AVEC DES TUYAUX CONTENANT DES PRODUITS CHIMIQUES OU TOUT AUTRE LIQUIDE QUI NE SOIT PAS DE L'EAU.
  - NE PAS APPUYER SUR LES BOUTONS AVEC UN OBJET DUR. LE PANNEAU A ÉTÉ CONÇU POUR RÉSISTER À LA PRESSION DES DOIGTS.
  - NE PAS UTILISER AQUAUNO LOGICA AVEC DES PRESSIONS D'ENTRÉE SUPÉRIEURES À 10 BAR.
  - UTILISER UNIQUEMENT DES PILES ALKALINES NEUVES
  - LORSQUE VOUS NE DEVEZ PAS PROGRAMMER, REFERMER LE COUVERCLE AFIN DE PROTÉGER L'ÉCRAN ET LE CLAVIER DES RAYONS DE SOLEIL ET DE L'HUMIDITÉ.
  - NETTOYER LE FILTRE SOUS L'EAU AU MOINS UNE FOIS PAR SAISON. EN CAS D'EAU CALCAIRE OU TROUBLÉE, RÉPÉTER CETTE OPÉRATION PLUS FRÉQUEMMENT.
- NE PAS INSTALLER DANS UN LOCAL TECHNIQUE SANS AÉRATION.  
EXEMPLE: LOCAL DE PISCINE.

LE SYMBOLE EN QUESTION APPLIQUÉ SUR LE PRODUIT OU SUR L'EMBALLAGE INDIQUE QUE LE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME UN DÉCHET DOMESTIQUE NORMAL, MAIS DOIT ÊTRE DÉPOSÉ DANS UN POINT DE COLLECTE DIFFÉRENCIÉE APPROPRIÉ AU RECYCLAGE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES.

LE RESPECT DE CETTE NORME PERMET D'ÉVITER TOUTE CONSÉQUENCE NÉGATIVE QUI POURRAIT DÉRIVER D'UNE ÉLIMINATION DU PRODUIT DE MANIÈRE NON ADÉQUATE. POUR DES INFORMATIONS PLUS DÉTAILLÉES SUR LE RECYCLAGE DE CE PRODUIT, CONTACTER LE SERVICE DE LA MAIRIE COMPÉTENT, LE SERVICE LOCAL D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS OU LE



MAGASIN AUPRÈS DUQUEL LE PRODUIT A ÉTÉ ACHETÉ.